




対象年齢

6ヵ月～
3歳半頃
まで

木製アレンジサークル(WOODY)

取扱説明書



Green



セット内容



①パネル×4枚



②L字コーナー×8個




③ネジ×8本




④六角レンチ×2個

■各部の名称



⑤I字パーツ×4個



パネルを2枚横に並べて使用する際は、左図のように⑤I字パーツを使用し、パネルを連結させます。

※注意：パネルを追加する時のみご使用ください


パネルを追加して色々なカタチにアレンジ

専用拡張パネル (2枚組) を使用




■長方形

パネル
合計6枚
(4枚+2枚)




■六角形

木製アレンジサークルを2セット使用





■正方形 (大)

パネル
合計8枚
(4枚+4枚)




■L字型

■組み立て方



- ①パネルの片側にL字コーナーを差し込みます。 ②六角レンチでネジを留めます。
※この時、同じ側に差し込んでください。



- ③パネルの凸を押し、L字コーナーに"カチッ"と音がするまで差し込みます。

注意

ご使用の前に必ずお読みください。 けがなどを未然に防ぎ、安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用いただけるお子さまの対象年齢は、6ヵ月～3歳半頃までです。対象年齢内のお子さまでも成長の度合いや知能・体格により危険になる場合があります。保護者の方の判断で使用を中止してください。
- 本製品の使用中はお子さまから目を離さないでください。
- 本製品は室内の平らな場所でお使いください。
- パネルがしっかり固定されているか、接続部分を確認してからお使いください。
- すべてのパネルを一列に並べてお使いにならないでください。
- 火気のそばで使用しないでください。
- 本製品の中に踏み台になるような物を置かないでください。お子さまがパネルを乗り越えて大変危険です。
- 階段の近くに置かないでください。また、安全サークルとしてのご使用はできません。
- 梱包材はすぐに処分してください。
- 部品が不足している場合や損傷が見られた場合はご使用を中止し、(株)日本育児までご連絡ください。

保証書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保証規定

- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
- 修理の際は必ず保証書をご提示下さい。ご提示のない場合は有料となります。
- お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店のご記入がない場合、又はそれらを訂正した場合は無効となります。
- 次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
 - 使用法の誤り、または乱用による故障。
 - 不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
 - 天災、火災による故障及び損傷。
- 保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

生産物賠償責任保険付き

品名	木製アレンジサークル (WOODY)		保証期間	1年	住所 店名 TEL
お買い上げ日	年 月 日		販売店		
お客様 ご住所 ご芳名			様		



輸入発売元

株式会社 日本育児

本社 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-6-1 TEL.06-6251-7420
東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町2-1-15 TEL.03-5733-5252

<http://www.nihonikuji.co.jp>

2013.10-NI